

LED Lantern Speaker



Bluetooth ペアリング方法

<2020年9月>

はじめにペアリングするデバイス(スマホなど)のBluetoothをOFFにしてください。

ペアリング設定

音源デバイスとスピーカーのペアリング

1. スピーカー電源をONにしてください(発信音とともに電源ボタンが点滅状態)
2. 音源デバイス(スマホなど)の設定からBluetoothをONにしてください
→ Bluetooth ペアリングリストに **LED Lantern Speaker** の名称が現れます
→ **LED Lantern Speaker** を選択、発信音とともに
本機**スピーカー + 音源デバイスペアリング完了**(電源ボタンが点灯状態)

備考：上記初期ペアリング設定後、使用毎にペアリング設定する必要はありません。

注意：音源デバイス(スマホなど)を変える場合には、最後にペアリングされていた音源デバイスのBluetoothを設定からOFFにしてください。
Bluetooth機能上、最後にペアリングされたデバイスを検索してしまい、新たなデバイスにペアリングしません。

Bluetooth リセット方法

- *スマホ、PCの設定からBluetoothペアリングリストにある**LED Lantern Speaker**名称を**全て削除/解除**してください
→ スマホ、PCのBluetoothをOFFにしてください
→ **ペアリング設定**

注意：本製品は全てのBluetooth機器とのペアリングを約束するものではありません



上記ペアリング方法、動画でも配信しております